



FAHNENTSCHUDI



einfacher Motivwechsel



1. FüÙe aufklappen



2. Teleskopstange ausziehen, zuerst die unteren, dicken Stangen



3. System öffnen und Druck herausziehen



4. Stange im System fixieren



5. Obere Klemmschiene an der Teleskopstange befestigen

Sollte das System nicht korrekt funktionieren kontaktieren sie uns unter der Nummer: 071 985 00 13 oder per E-Mail: support@fahnentschudi.ch